

80mm

100mm

RAMPAGE
S49 CYCLONE

USER MANUAL/WARRANTY CERTIFICATE

KULLANIM KILAVUZU/GARANTİ BELGESİ

CE

Ürün Bilgisi:	
Boyut	428*316*60mm
Ağırlık	About 1.1KG
Malzeme	ABS+Metal
Uyumluluk	Over 19 inch Laptops
Giriş	5V, 1.3A
Hava akışı	300-2200RPM
RGB Işıkları	10 Modes
USB Bağlantı Noktaları	2 x 2.0 USB
Gürültü seviyesi	28-52dB

Paket içeriği:

- Bir (1) Dizüstü Bilgisayar
- Soğutma Padi
- Bir (1) 72cm Kablo
- Bir (1) Kullanım Kılavuzu
- Bir (1) Conta Köpüğü
- İki (2) Toz Geçirmez Köpük

Not:

- Lütfen bu ürünü kendiniz sökme, onarmayı veya değiştirmeyi.
- Ürün uzun süre kullanılmayacağına lütfen ürünü çıkarın ve düzgün bir şekilde saklayın
- Ürüne zarar vermeme için lütfen orijinal aksesuarları kullanın.
- Bu ürünün kullanım sırasında herhangi bir sorunuz varsa lütfen iletişime geçin.

zamanında satın aldığınız bayiye veya müşteri hizmetleri merkezine başvurun.


5. Lütfen parmaklarınızı veya yabancı cisimleri güvenli cihazınızın parmaklarına sokmayın.

Kullanım Kılavuzu:

1. Sızdırmazlık köpüğünü çerçeveye yerleştirin





2. Standı uygun bir açıya ayarlayın





3. Dizüstü bilgisayarı conta köpüğünün üzerine yerleştirin ve ayakları laptop'a sıkın



4. Soğutucuyu kabloyla dizüstü bilgisayarınıza bağlayın, soğutucunun tamamını açın





5. Soğutucuyu açtıktan sonra uygun fan hızını ayarlayın (fan silindiri ayar modundadır: "*" işaretli hızın arttığını gösterir, "*" hızın azaldığını anlamına gelir. Başlangıç hızı 300'dür ve her vites Fan hızını gösteren gerçek zamanlı olarak 300-2200 görüntülenir. 300 rpm'de aşağı doğru kaymaya devam edin, ekranda "----" görüntülenecektir.



6. Ekstra USB Bağlantı Noktaları USB-A*2, 1 adet soğutucuya güç sağlamak için 1 adet fona veya klavye kullanımını için



7. RGB Işığı Ayarlayın



8. Soğutucuyu kapatmak/açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

9. Toza dayanıklı köpüğü değiştirin

A. Toz geçirmez kapağı açın



B. Toz geçirmez köpüğü çıkarın

C. Toz geçirmez köpüğü değiştirin

D. Toz geçirmez kapakla örtün

değiştirilmesi tavsiye edilir

toz geçirmez köpük her 3-6 ayda bir yenileriyle



9. Toza dayanıklı köpüğü değiştirin

A. Toz geçirmez kapağı açın


B. Toz geçirmez köpüğü çıkarın

C. Toz geçirmez köpüğü değiştirin


D. Toz geçirmez kapakla örtün

değiştirilmesi tavsiye edilir



toz geçirmez köpük her 3-6 ayda bir yenileriyle



6. Ekstra USB Bağlantı Noktaları USB-A*2, 1 adet soğutucuya güç sağlamak için 1 adet fona veya klavye kullanımını için



7. RGB Işığı Ayarlayın



8. Soğutucuyu kapatmak/açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

9. Toza dayanıklı köpüğü değiştirin

A. Toz geçirmez kapağı açın


B. Toz geçirmez köpüğü çıkarın

C. Toz geçirmez köpüğü değiştirin



D. Toz geçirmez kapakla örtün

değiştirilmesi tavsiye edilir


toz geçirmez köpük her 3-6 ayda bir yenileriyle



6. Ekstra USB Bağlantı Noktaları USB-A*2, 1 adet soğutucuya güç sağlamak için 1 adet fona veya klavye kullanımını için



7. RGB Işığı Ayarlayın



8. Soğutucuyu kapatmak/açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

9. Toza dayanıklı köpüğü değiştirin

A. Toz geçirmez kapağı açın



B. Toz geçirmez köpüğü çıkarın

C. Toz geçirmez köpüğü değiştirin



D. Toz geçirmez kapakla örtün

değiştirilmesi tavsiye edilir



toz geçirmez köpük her 3-6 ayda bir yenileriyle



6. Ekstra USB Bağlantı Noktaları USB-A*2, 1 adet soğutucuya güç sağlamak için 1 adet fona veya klavye kullanımını için



7. RGB Işığı Ayarlayın



8. Soğutucuyu kapatmak/açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

9. Toza dayanıklı köpüğü değiştirin

A. Toz geçirmez kapağı açın



B. Toz geçirmez köpüğü çıkarın

C. Toz geçirmez köpüğü değiştirin



D. Toz geçirmez kapakla örtün

değiştirilmesi tavsiye edilir



toz geçirmez köpük her 3-6 ayda bir yenileriyle



6. Ekstra USB Bağlantı Noktaları USB-A*2, 1 adet soğutucuya güç sağlamak için 1 adet fona veya klavye kullanımını için



7. RGB Işığı Ayarlayın



8. Soğutucuyu kapatmak/açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

9. Toza dayanıklı köpüğü değiştirin

A. Toz geçirmez kapağı açın



B. Toz geçirmez köpüğü çıkarın

C. Toz geçirmez köpüğü değiştirin


D. Toz geçirmez kapakla örtün

değiştirilmesi tavsiye edilir



toz geçirmez köpük her 3-6 ayda bir yenileriyle



6. Ekstra USB Bağlantı Noktaları USB-A*2, 1 adet soğutucuya güç sağlamak için 1 adet fona veya klavye kullanımını için



7. RGB Işığı Ayarlayın



8. Soğutucuyu kapatmak/açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

9. Toza dayanıklı köpüğü değiştirin

A. Toz geçirmez kapağı açın



B. Toz geçirmez köpüğü çıkarın

C. Toz geçirmez köpüğü değiştirin



D. Toz geçirmez kapakla örtün

değiştirilmesi tavsiye edilir



toz geçirmez köpük her 3-6 ayda bir yenileriyle



6. Ekstra USB Bağlantı Noktaları USB-A*2, 1 adet soğutucuya güç sağlamak için 1 adet fona veya klavye kullanımını için



7. RGB Işığı Ayarlayın



8. Soğutucuyu kapatmak/açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

9. Toza dayanıklı köpüğü değiştirin

A. Toz geçirmez kapağı açın



B. Toz geçirmez köpüğü çıkarın

C. Toz geçirmez köpüğü değiştirin



D. Toz geçirmez kapakla örtün

değiştirilmesi tavsiye edilir


toz geçirmez köpük her 3-6 ayda bir yenileriyle



6. Ekstra USB Bağlantı Noktaları USB-A*2, 1 adet soğutucuya güç sağlamak için 1 adet fona veya klavye kullanımını için



7. RGB Işığı Ayarlayın



8. Soğutucuyu kapatmak/açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

9. Toza dayanıklı köpüğü değiştirin

A. Toz geçirmez kapağı açın



B. Toz geçirmez köpüğü çıkarın

C. Toz geçirmez köpüğü değiştirin



D. Toz geçirmez kapakla örtün

değiştirilmesi tavsiye edilir


toz geçirmez köpük her 3-6 ayda bir yenileriyle



6. Ekstra USB Bağlantı Noktaları USB-A*2, 1 adet soğutucuya güç sağlamak için 1 adet fona veya klavye kullanımını için



7. RGB Işığı Ayarlayın



8. Soğutucuyu kapatmak/açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

9. Toza dayanıklı köpüğü değiştirin

A. Toz geçirmez kapağı açın

B. Toz geçirmez köpüğü çıkarın

C. Toz geçirmez köpüğü değiştirin



D. Toz geçirmez kapakla örtün

değiştirilmesi tavsiye edilir



toz geçirmez köpük her 3-6 ayda bir yenileriyle



6. Ekstra USB Bağlantı Noktaları USB-A*2, 1 adet soğutucuya güç sağlamak için 1 adet fona veya klavye kullanımını için



7. RGB Işığı Ayarlayın



8. Soğutucuyu kapatmak/açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

9. Toza dayanıklı köpüğü değiştirin

A. Toz geçirmez kapağı açın



B. Toz geçirmez köpüğü çıkarın

C. Toz geçirmez köpüğü değiştirin

D. Toz geçirmez kapakla örtün

değiştirilmesi tavsiye edilir

toz geçirmez köpük her 3-6 ayda bir yenileriyle



6. Ekstra USB Bağlantı Noktaları USB-A*2, 1 adet soğutucuya güç sağlamak için 1 adet fona veya klavye kullanımını için



7. RGB Işığı Ayarlayın



8. Soğutucuyu kapatmak/açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

9. Toza dayanıklı köpüğü değiştirin

A. Toz geçirmez kapağı açın



B. Toz geçirmez köpüğü çıkarın

C. Toz geçirmez köpüğü değiştirin

D. Toz geçirmez kapakla örtün

değiştirilmesi tavsiye edilir

toz geçirmez köpük her 3-6 ayda bir yenileriyle



Product Information:	
Dimension	428*316*60mm
Weight	About 1.1KG
Material	ABS+Metal
Compatibility	Over 19 inch Laptops
Input	5V, 1.3A
Airflow	300-2200RPM
RGB Lights	10 Modes
USB Ports	2 x 2.0 USB
Noise Level	28-52dB

Package Includes:

- One (1) Laptop Cooling Pad
- One (1) 72cm Cable
- One (1) User Manual
- One (1) Seal Foam
- Two (2) Dustproof Foam

Note:

- Please do not disassemble, repair or modify this product by yourself
- If the product will not be used for a long time, please remove the product and keep it properly
- Please use original accessories to avoid damaging the product


Thank
You

4. If you have any questions during the use of this product, please contact the dealer or customer service center where you purchased it in time.


5. Please do not put your fingers or foreign objects into ingers the safety device.

Usage Guidance:

1. Place the seal foam into the frame





2. Adjust the stand to an appropriate angle





3. Lay the laptop on the seal foam and tighten the feet to the laptop cooler



4. Connect the cooler to your laptop with the cable, turn on the whole cooler





5. After turning on the cooler, adjust to the appropriate fan speed (the fan is in roller adjustment mode: the "*" sign indicates the speed increase, "*" means the speed decreases. The initial speed is 300, and each gear from 300-2200 is displayed in real-time indicating the fan speed. Continue to slide down at 300 rpm and the fan will stop working. The display will show "----")



6. Extra USB Ports USB-A*2, 1 for powering the cooler 1 for a mouse or a keyboard use



7. Adjust RGB Light



8. Press and hold the power button for 3 seconds to turn off/on the cooler.

9. Replace dust proof foam


A. Open the dustproof cover

B. Take out the dustproof foam



C. Replace the dustproof foam

D. Cover with the dustproof cover



It is recommended to replace the dustproof foam with new ones every 3-6 months



6. Extra USB Ports USB-A*2, 1 for powering the cooler 1 for a mouse or a keyboard use



7. Adjust RGB Light



8. Press and hold the power button for 3 seconds to turn off/on the cooler.

9. Replace dust proof foam


A. Open the dustproof cover

B. Take out the dustproof foam


C. Replace the dustproof foam

D. Cover with the dustproof cover



It is recommended to replace the dustproof foam with new ones every 3-6 months



6. Extra USB Ports USB-A*2, 1 for powering the cooler 1 for a mouse or a keyboard use



7. Adjust RGB Light



8. Press and hold the power button for 3 seconds to turn off/on the cooler.

9. Replace dust proof foam



A. Open the dustproof cover

B. Take out the dustproof foam



C. Replace the dustproof foam

D. Cover with the dustproof cover



It is recommended to replace the dustproof foam with new ones every 3-6 months



6. Extra USB Ports USB-A*2, 1 for powering the cooler 1 for a mouse or a keyboard use



7. Adjust RGB Light



8. Press and hold the power button for 3 seconds to turn off/on the cooler.

9. Replace dust proof foam



A. Open the dustproof cover

B. Take out the dustproof foam


C. Replace the dustproof foam

D. Cover with the dustproof cover



It is recommended to replace the dustproof foam with new ones every 3-6 months



6. Extra USB Ports USB-A*2, 1 for powering the cooler 1 for a mouse or a keyboard use



7. Adjust RGB Light



8. Press and hold the power button for 3 seconds to turn off/on the cooler.

9. Replace dust proof foam


A. Open the dustproof cover

B. Take out the dustproof foam

C. Replace the dustproof foam

D. Cover with the dustproof cover

It is recommended to replace the dustproof foam with new ones every 3-6 months



6. Extra USB Ports USB-A*2, 1 for powering the cooler 1 for a mouse or a keyboard use

