

80mm





SL-CW18

10mm

LCD Ekran Double Alarmlı Kablosuz Şarj Cihazı

USER MANUAL/WARRANTY CERTIFICATE
KULLANIM KILAVUZU/GARANTİ BELGESİ

1. Qi kablosuz şarj standardına uyum.
Qi standardını karşılayan herhangi bir alıcı bu ürünü şarj etmek için kullanılabilir, bu ürün hızlı kablosuz şarj işlevini destekler. Bu ürün cep telefonu ve kulaklık şarjını destekler. Ürün, USB-A çıkış ortak adaptörünün veya QC3.0 /PD adaptörünün çoğuna uyum sağlayabilecek geniş bir çalışma voltajı aralığına (DC 5V - 9V) sahiptir.



2. Şarj Cihazı Göstergesi Çalışma Talimatları
Cihaz açılır: Ürünün giriş tarafındaki USB-C bağlantı noktasına USB-C kablosu bağlanır ve bekleme moduna girme için bir "bip" sesi duyulur.

Güç açılır: yeşil ışık üç saniye boyunca açık ve kapalı

Beklemede: yeşil ışık yanmıyor

Şarj oluyor: yeşil ışık her zaman açık

Yabancı madde: yeşil ışık yanıp sönüyor

Tam şarjlı: yeşil ışık kapalı

3. Saat/Alarm.

Chaz fonksiyon tuşları sırasıyla: açma/kapama tuşu, yukarı tuşu, M tuşu, aşağı tuşu

M tuşuna basıldığında enteleme moduna girilir, enteleme 5 dakika sürer.

3.1 Gücü açıldıktan sonra saat, 0'dan 9'a kadar kendi kendini test rakamı taramasını gerçekleştirir, varsayılan görüntüleme süresi ve alarm saati ilk kullanımda 06:00'dür, ardından saat son kullanımındaki zamanı hatırlayacaktır.

3.2 İşgün parlaklığını ayarlamak için açma/kapama tuşuna kısa basın, güç varsayılan olarak en parlak.

İlk kısa basışta yeşil sönürünür.

İkinci kısa basış, orta parlaklık.

Üçüncü kısa basış, en parlak.

3.3 12 saatlik veya 24 saatlik sistem arasında geçiş yapmak için açma/kapama düğmesine uzun basın.

12 saatlik sistem AM işgü görünümlenmez, PM işgü yalnızca öğleden sonra saat 12:00-23:59'a karşılık gelen saat, PM her zaman açık olacaktır.

3.4 Saat ayarı: Saat ayarlayıcızıme girmek için M tuşuna uzun basın, işgü ayarlarını "zaman" ve ardından "dakikası" ayarlamak için sol tarafta ayarlanacak zaman dilimine karşılık gelen arayüzü girin. Geceyi saat sayısını ayarlamak için yanıp sönme iki dijital, yukarı ve aşağı tuşlarına basın ve ardından mevcut dakika sayısını ayarlamak için M tuşuna basın, saat bölümünün sağ tarafında yanıp sönme iki dijital, yukarı ve aşağı düğmeleri.

Varsayılan olarak ayar arayüzünden çıkamak için ayar sırasında M düğmesini 3 saniye basılı tutun veya 10 saniye boyunca hiçbir işlem yapmayın.



3.5 Alarm Saati Ayarı: Saat ayarlandıktan sonra M düğmesine basın, sırasıyla alarm 1 ve alarm 2'yi ayarlayın ve sırasıyla alarm saatinin dakikasını ayarlayın (saat ile aynı ayarlar ve alarm göstergesi aynı anda yanıp sönme), zaman, ardından çıkamak için M düğmesine basın.

Varsayılan olarak ayar arayüzünden çıkamak için ayar sırasında M düğmesini 3 saniye basılı tutun veya 10 saniye boyunca hiçbir işlem yapmayın.

3.6 Çalar saat ayarı açık kapalı: Çalar saatini açmak/kapatmak için yukarı tuşuna 2 saniye boyunca uzun basın. "1". Alarm saatini açmak/kapatmak için aşağı tuşuna 2 saniye boyunca uzun basın. "2".

3.7 Çalar saatini çalma durumu 25 saniye, iki kez çal, 10 saniye aralıklardır, M tuşuna basıldığında enteleme moduna girilir, enteleme 5 dakika sürer. Çalar saati iptal etmek için diğer üç tuşları birine basın.

1. Comply with Qi wireless charging standard
Any receiver that meets Qi standard can use this product to charge, this product supports fast wireless charging function. This product supports charging for cell phone and earphone. The product has a wide range of working voltage (DC 5V-9V) can adapt to most of the USB-A output common adapter or QC3.0 /PD adapter.



2. Charger Indicator Working Instructions
Power on the device: USB-C cable connected to the USB-C port on the input side of the product, and accompanied by a "beep" to enter standby mode.

Power on: green light on for three seconds and off

Standby: green light does not light up

Charging: green light is always on

Foreign matter: green light flashes

Full charged: green light off

3. Clock/Alarm.

Device function keys in order: on/off key, up key, M key, down key

3.1 After turning on the power, the clock carries out self-test digit scanning from 0 to 9, the default display time and alarm clock are 06:00 when the first time use, then the clock will remember the time for last use.

3.2 Short press the on/off key to adjust the brightness of the light, power on default brightest.

The second short press, medium brightness.

The third short press, brightest.

3.3 Long press the on/off button to switch between 12-hour or 24-hour system.

12-hour system: no AM light is displayed, PM light: only the time corresponding to the afternoon time 12:00-23:59, PM will be always on.

3.4 Clock setting: Long press M key to enter the clock setting interface, in order for the "time" and then "minutes" of the corresponding settings, enter the interface, corresponding to the time zone to be set up on the left side of the two digital blinking, up and down keys to adjust the current number of clocks, and then press the M key, the clock on the right side of the partition of the two digital blinking, up and down buttons to adjust the current number of minutes.

Press and hold the M button for 3 seconds in setting or no operation for 10s to exit the setting interface by default.

3.5 Alarm Clock Setting: After the clock is set, then press the M button, set alarm 1 and alarm 2 successively, and set the alarm clock minute time respectively (the same setting as the clock, and the alarm indicator will flash at the same time), then press the M button to exit.

Press and hold the M button for 3 seconds in setting or no operation for 10s to exit the setting interface by default.

3.6 Alarm clock setting on/off: Long press the up key for 2 seconds to turn on/off the alarm clock: "1". Long press the down key for 2 seconds to turn on/off the alarm clock: "2".

3.7 Alarm clock ringing status is 25 seconds, ring twice, interval of 10 seconds. Press M key will enter snooze mode, 5 minutes to snooze.

3.8 Alarm clock ringing status is 25 seconds, ring twice, interval of 10 seconds. Press one of the other three keys to cancel the alarm clock.

Kullanıcının Dikkatine
1- Ürünün garanti süresi içerisinde orijinal ambalajı ve satın alış faturasının keskinlikle bulunuraması gerekmektedir.
2- Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çarpmayınız, karalamayınız. Seri Numarası okunmayan ürünler GARANTİ DİŞİ'dir.
3- Ürünü değiştirmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz. Üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz, uzak tutunuz, nem, toz, vb. ortamlardan koruyunuz. Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DİŞİ sayılmaktadır.
4- Bu garanti belgesi sadece üzerinde yazan ürün modeli için geçerlidir.
5- Voltajı değiştirmeden, elektrik tesisatında veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DİŞİ'dir.
6- Yetkili servis elemanlarından başka kişi ya da kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırmaz.
7- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda satın aldığınız bayi ağıdığınızla teknik servisimize gönderebilirsiniz.
8- Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.

Hasar Teknik Desteği

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servis dışında herhangi bir teknik servis yerinde ya da kendiniz tarafından ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırmaz.

Aşağıdaki şartlardan biri veya birkaçı oluşursa yetkili teknik servisimizden hizmet alınmaz. Ama öncesinde ürünü güç kablolarından ve bağlantı kablolarından çıkarınız.

1. Sıvı dökülüp yada içine obje kaçtığında .

2. Suya maruz kaldığında .

3. Çalıştırma talimatları uygulanmadığı halde çalıştırıldığı yada performansla beklenmedik bir değişiklik görüldüğünde.

4. Ürünün dış görünüşünde yada zarar görmüş olduğu durumunda

Kullanım Hatalarına İlişkin Örnekler

1. Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.

2. Ürün sıcak ve ağır nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman kısa devre yapabilir.

3. Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanılmak.

4. Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip yada çıkarılması.
5. Çizalara dışardan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
6. Cihazın seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi.
7. Orijinal yedek parça yada sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar.
8. Yangın , yıldırım: sel , su baskını , deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar.
9. Hizmet: Ürünün kapaklarını açma işlemi yaparsanız, su ile temas ettirmeyiniz. Yetkili servisin müdahalesini bekleyiniz.

Periyodik bakım gerektiren durumlar

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetde bakım gerektirmemektektir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından yapılacaktır.

Bakım, onarım ve kullanım uyulması gereken kurallar

1. Tozlu ortamlarda tozlanmasını engelleyecek örtü kullanınız

2. Alt tarafta bulunan vidaları sökmezsiniz

3. Tuşlara sert basmazsınız

4. Üzerine sıvı türü nevi ürdüleri dökmeyiniz

5. Üzerine ağır mateme bırakmayınız

malzemeleri kullanmayınız. Temizlik için nemli bez kullanınız.
Yerleştirme: Başka bir objenin üstüne yada sabit olmayan bir masanın üstüne ürünü koymayınız. Ürün düz ve yatık zeminde kullanılmalıdır.
Sıvı ve nem: Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.
Isı: Direk güneş ışığına ürün yüzü bırakmayınız.
Obje ve sıvı girişi: Ürün içine obje sokmayınız, ürün üzerine sıvı dökmeyiniz.
Hizmet: Ürünün kapaklarını açma işlemi yaparsanız, su ile temas ettirmeyiniz. Yetkili servisin müdahalesini bekleyiniz.
Parçaların değiştirilmesi: Parçaların değiştirilmesi yetkili servisler tarafından yapılır. Tarafınızca yapacağınız değiştirilmiş parçalar ürüne hasar verebilir.
Not: Kullanım ömrü 7 yıldır.

ÖRETİCİ:

Shenzhen Suntek Technology Co., Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F, Henan Bulking, NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

İmza ve Kaşesi:

İhaleci Firma/ Yetkili servis İstasyonu/ Yetkili Temsilci Firma

Ünvanı: Segment Bilgisayar Dış Tic. A.Ş.

Firmanın Adresi: Dehşetkaya Mah. Fersah Cad. No:136 Amavutköy/İstanbul/ Turkey

Tel.: 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: http://www.segment.com.tr

Mensej: Made in P.R.C (Çin'de Üretilmiştir.)

Malın Cinsi: **LCD Ekran Double Alarmlı Kablosuz Şarj Cihazı**

MARKASI: **S-LINK**

MODELİ: **SL-CW18**

BANDROL ve SERİ NO: **20**

TESLİM TARİHİ ve YERİ: **20** İş Günü

AZAMI TAMİR SÜRESİ: **20** İş Günü

GARANTİ: **2** Yıl

SATICI FİRMANNIN UNVANI: **20**

ADRESİ: **20**

TEL-FAKS: **20**

FATURA TARİHİ ve NO: **20**

TARİH-İMZA-KAŞE: **20**

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ...2.....yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamami garanti kapsamındadır.

CE

GARANTİ BELGESİ
WARRANTY CARD

İKİ YIL SÜREYLE FİRMA GARANTİSİNDEDİR.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

Segment Bilgisayar Dış Ticareti A.Ş.

Firmanın Adresi: Dehşetkaya Mah. Fersah Cad. No:136 Amavutköy/İstanbul/ Turkey

Manufacturer/Üretici Firma: Shenzhen Suntek Technology Co., Ltd

Address: Flat/Rm 1701 17/F, Henan Building, No. 90 Jafee Road, Wanchai, China

Tel.: 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: http://www.segment.com.tr

İmza ve Kaşesi:

segment

SEGMENT BİLGİSAYAR DIŞ TİC. A.Ş.

Amavutköy/İSTANBUL/ TÜRKİYE

Tel: 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: http://www.segment.com.tr

Mensej: Made in P.R.C (Çin'de Üretilmiştir.)

Malın Cinsi: **LCD Ekran Double Alarmlı Kablosuz Şarj Cihazı**

MARKASI: **S-LINK**

MODELİ: **SL-CW18**

BANDROL ve SERİ NO: **20**

TESLİM TARİHİ ve YERİ: **20** İş Günü

AZAMI TAMİR SÜRESİ: **20** İş Günü

GARANTİ: **2** Yıl

SATICI FİRMANNIN UNVANI: **20**

ADRESİ: **20**

TEL-FAKS: **20**

FATURA TARİHİ ve NO: **20**

TARİH-İMZA-KAŞE: **20**

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ...2.....yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamami garanti kapsamındadır.

CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY / EC UYUMLUK BEYANI
SHENZHEN SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD
ADD: Flat/Rm 1701 17/F, Henan Building, NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China
TEL: 852-3115-8800 EXT. 28827 FAX: 852-3115-8801

Web/ E-mail: destek@segment.com.tr

Shenzhen Suntek Technology Co., Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F, Henan Building, NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

CİNSİ: **LCD Ekran Double Alarmlı Kablosuz Şarj Cihazı**

MARKASI: **S-LINK**

MODELİ: **SL-CW18**

The above-mentioned products produced by us under our own responsibility

Bütün tarifemden üretilen yukarıda belirtilen ürünler kendi sorumluluğumuzdadır;

Shenzhen Suntek Technology Co., Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F, Henan Building, NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

Bu uygunluk beyanı aşağıdaki harmonize edilmiş standartlara uygunluğuna dayanmaktadır.

The above mentioned product have been tested by us with listed standards and found in compliance with the following European Directives./ Radio Equipment Directive /2004 /20/EU & LCV 2014/53/EU.

Year of the CE marking/ CE İşaretinin yapıldığı yıl: 2015

In accordance with the following EU directives

Aşağıdaki AB direktifleri uyarınca: 2014/53/EU.

Date: 2019

Signed by the manufacturer or on behalf of the manufacturer:

Üretici tarafından veya üretici adına imza:

Shenzhen Suntek Technology Co., Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F, Henan Building, NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

Contact person / İlgili Kişi: KELLY WANG

Title: Engineer/ Ünvan: Mühendis

IMP. İTHALATÇI: Segment Bilgisayar Dış. Tic. A.Ş.

MAN/ ÜRETİCİ: Shenzhen Suntek Technology Co., Ltd

www.segment.com.tr

CE

CE